



NOTE : Remettre toutes les connexions comme elles étaient avant, puis éteindre et rallumer le disjoncteur pour réinitialisation